

Rengöring av sten - Farthinder Consett

Cementbruk

Härdat cementbruk är mycket svårt att avlägsna, och enda sättet att effektivt ta bort cementbruk är att göra det innan det härdat. Förekommer ändå härdade cementfläckar och omgivande sten har slipad eller grövre ytbearbetning kan fläcken försiktigt skrapas bort och därefter slipas för hand med fint vattenslippapper, stålull eller nylonduk till omgivande stenars ytfinitet. Prov bör göras på liten yta. Syror skall ej användas då dessa kan skada stenen och ge frätskador som ofta blir en större skada än vad fläcken innebär.

Fett/olja

Fläckarna torkas torra med papper och tvättas därefter med thinner, aceton eller blyfri bensin i pastaform.

Märkpenor

Använd T-sprit i kombination med papper i pastaform. Även thinner och aceton kan provas med försiktighet.

Plastfärg

Fläckar av plastfärg är mycket svåra att avlägsna när de härdat. Dessa måste därför torkas bort före härdning i kombination med vatten. Förekommer ändå härdade plastfärgsfläckar skrapas dessa bort med rakblad.

Olje/lackfärg

Använd förtunning eller terpentin i kombination med papper och därefter i pastaform. Vid behov kan eftertvättning ske med ammoniak i vattenlösning.

Rost

Rostfläckar är mycket svåra att avlägsna. Vid dessa skador måste man överväga rostfläckens betydelse i förhållande till eventuella frätskador som uppstår vid borttagning med oxalsyra.

Stearin

Avlägsna mest möjliga mekaniskt genom att skrapa försiktigt med kniv eller liknande. Därefter används blyfri bensin i pastaform.

Urin

Tvättas rent med neutralt allrengöringsmedel.



Klatterskydd

Vid montering av granitprodukter i ”utsatt” offentlig miljö rekommenderar vi att objektet klatterskyddas. Kontakta ett specialistföretag för ett lämpligt utförande.

Fogar

Fogar kan vid behov bättras med lämpligt fogmaterial, kontakta Benders för mer information.