

# MONTERINGSANVISNING

Farthinderelement Consett



## *Farthinderelement Consett*

Benders Farthinderelement Consett passar bra på hårt trafikerade vägar och när byggtiden är begränsad. Natursten från Bohuslän gjuts samman med högkvalitativ betong till ett solitt element som klarar de tuffa kraven som ställs i vägmiljön, exponeringsklass XD3/XF4. Varje element har fyra infällda lyfthylsor monterat på långsidorna. På så sätt kan elementen lätt monteras eller flyttas på med hjälp av grävmaskin, hjullastare eller kranbil.

# MONTERINGSANVISNING

## Farthinderelement Consett

### MONTERING

1. Underarbetet måste vara korrekt utfört enligt AMA Anläggning.  
Vid montering i befintlig vägbana, riv bort beläggningen och schakta till önskat djup.
2. Vid behov, fyll på med bärlager. Jämna av och packa materialet.
3. Som sättlager, använd stenflis 2-5 mm i ett lager om ca 30 mm. Stocka av.
4. Lyft farthinderelementet på plats med alla fyra ingjutna lyfthylsor.
5. Hårdgör ytan framför och bakom farthindret.

